

# Emisní hodnoty a kombinovaná spotřeba modelový rok MY22

Model	Typ	Verze	Převodovka	Palivo	Emise CO <sub>2</sub> Nízká–Vysoká*	Kombinovaná spotřeba paliva Nízká–Vysoká*	Typ	Verze	Převodovka	Palivo	Emise CO <sub>2</sub> Nízká–Vysoká*	Kombinovaná spotřeba paliva Nízká–Vysoká*
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	224-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	39–46	1,8–2,0						
	<b>Polestar Engineered</b>	224-BTx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	45–56	2,0–2,5						
	<b>B4 FWD</b>	224-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	150–168	6,6–7,4						
	<b>B5 AWD</b>	224-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	160–177	7,1–7,8						
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	234-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	42–61	1,9–2,7	<b>B5 AWD</b>	234-K2xx-0C1-19	auto 8	NM	148–174	5,7–6,6
	<b>B4 FWD</b>	234-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	154–175	6,8–7,7						
	<b>B5 FWD</b>	234-L1xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	154–175	6,8–7,7						
	<b>B6 AWD</b>	234-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	176–197	7,8–8,7						
	<b>T6 AWD RECHARGE</b>	225-BFxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	41–46	1,8–2,0	<b>B4 FWD</b>	225-K5xx-0D1-19	auto 8	NM	144–162	5,5–6,2
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	225-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	41–46	1,8–2,0						
	<b>Polestar Engineered</b>	225-BTx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	47–56	2,1–2,5						
	<b>B3 FWD</b>	225-K6xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	154–168	6,8–7,4						
	<b>B4 FWD</b>	225-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	153–168	6,8–7,4						
	<b>B5 FWD</b>	225-L1xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	155–168	6,8–7,4						
	<b>B5 AWD</b>	225-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	163–177	7,2–7,8						
	<b>B6 AWD</b>	225-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	174–192	7,7–8,5						
	<b>B5 AWD</b>	227-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	168–180	7,4–7,9	<b>B4 AWD</b>	227-K5xx-0C1-19	auto 8	NM	155–170	5,9–6,5
	<b>T6 AWD RECHARGE</b>	235-BFxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	45–61	2,0–2,7	<b>B4 FWD</b>	235-K5xx-0D1-19	auto 8	NM	147–164	5,6–6,3
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	235-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	45–61	2,0–2,7						
	<b>B4 FWD</b>	235-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	157–175	6,9–7,7						
	<b>B5 FWD</b>	235-L1xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	158–175	7,0–7,7						
	<b>B6 AWD</b>	235-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	179–197	7,9–8,7						
	<b>B5 AWD</b>	236-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	175–193	7,7–8,5	<b>B4 AWD</b>	236-K5xx-0C1-19	auto 8	NM	162–179	6,2–6,8
	<b>B6 AWD</b>	236-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	185–202	8,2–8,9						
	<b>T4 FWD RECHARGE</b>	536-BWxx-0F1-19	auto 7	BA 95-98B	47–57	2,1–2,5						
	<b>T5 FWD RECHARGE</b>	536-BBxx-0F1-19	auto 7	BA 95-98B	47–57	2,1–2,5						
	<b>T2 FWD</b>	536-L4xx-0I1-19	man 6	BA 95-98B	158–173	7,0–7,6						
	<b>T2 FWD</b>	536-L4xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	165–179	7,3–7,9						
	<b>T3 FWD</b>	536-I5xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	164–179	7,3–7,9						
	<b>B4 FWD</b>	536-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	164–177	7,2–7,8						
	<b>B4 AWD</b>	536-K9xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	175–188	7,7–8,2						
	<b>B5 AWD</b>	536-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	174–187	7,7–8,2						
	<b>RECHARGE FWD</b>	536-EFxx-0K1-19	auto 1	Energie	n/a**	n/a**						
	<b>RECHARGE TWIN AWD</b>	536-EDxx-0E1-19	auto 1	Energie	0–0	23,8–25						
	<b>T6 AWD RECHARGE</b>	246-BFxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	54–64	2,4–2,8	<b>B4 AWD</b>	246-K5xx-0C1-19	auto 8	NM	165–188	6,3–7,2
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	246-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	54–64	2,4–2,8						
	<b>Polestar Engineered</b>	246-BTx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	73	3,3						
	<b>B4 FWD</b>	246-K9xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	170–191	7,5–8,4						
	<b>B5 FWD</b>	246-L1xx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	171–190	7,5–8,4						
	<b>B5 AWD</b>	246-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	179–202	7,9–8,9						
	<b>B6 AWD</b>	246-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	190–216	8,4–9,6						
	<b>T8 AWD RECHARGE</b>	256-BMxx-0D1-19	auto 8	BA 95-98B	60–76	2,7–3,4	<b>B5 AWD</b>	256-K2xx-0C1-19	auto 8	NM	176–202	6,7–7,7
	<b>B5 AWD</b>	256-L1xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	195–218	8,6–9,6						
	<b>B6 AWD</b>	256-O6xx-0C1-19	auto 8	BA 95-98B	201–225	8,9–9,8						

\*Veškeré technické údaje mohou být předmětem změny. Pokud máte zájem o neaktuálnější informace, kontaktujte prosím svého autorizovaného dealera Volvo.

\*\*Technické údaje jsou momentálně nedostupné. Budou upřesněny později.

**Hodnoty pro zde udávanou spotřebu paliva a emise CO<sub>2</sub> byly stanoveny dle metodiky celosvětového harmonizovaného testu lehkých vozidel WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), přičemž jsou měřeny také v souladu s testovací procedurou RDE (Real Drive Emission) zaměřující se na zjištění emisí v reálných jízdních podmínkách. Zde obsažené informace se netýkají jediného vozidla a nejsou součástí žádné konkrétní nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání mezi různými typy vozidel a jejich pohonu. Týkají se pak vozidla se základní výbavou. Volitelná velikost kol a pneumatik, jakož i volitelná speciální výbava vozu může ovlivnit a zvýšit výslednou hodnotu spotřeby a emisí. V konfigurátoru nových vozů Volvo jsou k dispozici vždy konkrétní hodnoty emisí a spotřeby dle výsledné zvolené konfigurace vozu. Více informací naleznete zde: <https://www.volvocars.com/cz/build>**

**Všechny uvedené motory splňují požadavky emisní normy EURO 6d.**

Kromě schopnosti efektivního využití pohonných hmot, které jsou dány konstrukcí vozidla, hrají při určování spotřeby pohonných hmot a emisí oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>) roli také netechnické faktory, jako způsob jízdy s vozidlem. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>) je hlavní plyn podporující vznik skleníkového efektu a významně přispívá k celosvětovému oteplování. Průvodce o spotřebě pohonných hmot a emisích oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>), který obsahuje údaje o všech značkách, typech, variantách a verzích nových osobních automobilů, je bezplatně dostupný na místě prodeje.

Uvedené údaje jsou platné ve 23. týdnu 2021. Mohou průběžně podléhat změnám.

Vydala společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., výhradní dovozce osobních vozidel Volvo v ČR.